

Manual de operación

Modulo: SHT-RERF

Modos de operación

Toggle: Al oprimir un botón el relevador se activa, al oprimir nuevamente el botón se desactiva el relevador.

Momentáneo: Al oprimir el botón se activa el relevador, al soltar el botón el relevador se desactiva

Borrar modo de operación

Oprimir el botón de reset por más de 10 segundos hasta que suene la chicharra (mientras se oprime el botón el led rojo no prende)

Oprima algún botón del transmisor para comprobar que no se activa ningún relevador

Es necesario borrar antes de cambiar el modo de operación.

Modo de operación Toggle

Borrar modo de operación.

Oprimir el botón de reset y al soltarlo se escucha la chicharra.

Oprimir la tecla 9 un par de veces, se escucha la chicharra y el led destella.

El modulo esta en modo toggle.

Modo de operación momentáneo

Borrar modo de operación.

Oprimir el botón de reset y al soltarlo se escucha la chicharra.

Oprimir la tecla 1 un par de veces, se escucha la chicharra y el led destella.

El modulo esta en modo momentáneo.